
CYBER OTOMASYON KILAVUZU

Başlık: Ayarlar ve Offsetler

Kategori: Kullanım

Oluşturulma: 02.07.2025 15:14

Görüntülenme: 36 kez

Ayarlar ve Offsetler

Menü tuşuna bastığınızda açılan pencereden "Ayarlar & Offsetler" butonuna basarak bu menüye ulaşabilirsiniz.

Ayarlar & Offsetler bölümünde Yan Sekmesi

Yan Sekmesinde ayarlayabileceğiniz Değerler Şunlardır:

Set Sıcaklık

Set Nem

Isıtıcı Offset

Konfor

Minimum Havalandırma

Set Co²

Maximum Havalandırma

Ayarlar & Offsetler bölümünde Tünel Sekmesi

Tünel Sekmesinde ayarlayabileceğiniz Değerler Şunlardır:
Tünel Dış Isı Sınırı

Tünel Giriş Sıcaklığı

Tünel Soğutma Sıcaklığı

Tünel Çıkış Sıcaklığı

Soğutma Katsayısı

Bu döküman 18.11.2025 06:32:08 tarihinde oluşturulmuştur.