

Başlık: Ortam > Havalandırma Menüsü

Kategori: Kullanım

Oluşturulma: 30.07.2025 16:53

Görüntülenme: 9 kez

Ortam > Havalandırma Menüsü

Havalandırma Menüsüne Menü > Ortam > Havalandırma Kısımından Ulaşabilirsiniz.

Bu bölümde Havalandırma ile ilgili tüm ayarlar ve bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu Menü 3 kısıma ayrılmıştır: Hava Çıkışı, Tünel Havalandırma, CO² Havalandırma.

Hava Çıkışı Menüsüne girdiğinizde Ayarlar ve Multisepler sekmeleri mevcuttur.

Ayarlar sekmesinde Aktif Havalandırma modunuz yazar. Yan tarafında ise Havalandırmayı nasıl yaptığı yazar. Örneğin "Zamansal" Altında ise sırasıyla; Azaltılmış Min. Havalandırma (Aktif/Pasif), Min. Havalandırma Oranı, Azaltılmış Min. Havalandırma Oranı, Min. Havalandırma , Azaltılmış Min Havalandırma, Hedef Hava Giriş Açıklığı, Sıcaklık Havalandırma, Min. Döngü Süresi, Mi. Çalışma Süresi, Min. Tünel Çağırma M³, CO² Havalandırma, Yan havalandırma İhtiyacı, Seçilmiş

Zamansal Çıkış, Düzeltilmiş Zamansal Çıkış, Düzeltilmiş Hava Giriş Açıklığı, Max Havalandırma ayar ve bilgileri bulunur.

Multisepler Sekmesinde ise; Tüm Fanlarınızın kapasitesini girebileceğiniz bir tablo bulunmaktadır.

Tünel Havalandırma Menüsünde Tünel Havalandırma ile ilgili bilgiler ve ayarlar yer almaktadır.

CO² Havalandırma menüsünde de CO² Havalandırmayı Açıp Kapatabileceğiniz bir bölüm bulunur. Ayrıca CO² Set değerini de buradan değiştirebilirsiniz.

Bu döküman 18.11.2025 08:30:53 tarihinde oluşturulmuştur.