
CYBER OTOMASYON KILAVUZU

Başlık: Ortam> Isıtıcılar Menüsü

Kategori: Kullanım

Oluşturulma: 03.07.2025 11:20

Görüntülenme: 6 kez

Ortam> Isıtıcılar Menüsü

Isıtıcılar Sekmesinde Tüm ısıtıcılarınızı görebilir Offset değerlerini değiştirebilirsiniz.

Ayarlar Sekmesinde Isıtıcıların; Ön çalışma, Minimum Çalışma, Minimum bekleme ve Çevrim Sürelerini Ayarlayabilirsiniz.

Bu döküman 18.11.2025 08:32:11 tarihinde oluşturulmuştur.