

Başlık: Set Değerleri Nasıl Ayarlanır?

Kategori: Nasıl Yapılır?

Oluşturulma: 12.07.2025 12:08

Görüntülenme: 14 kez

Set Değerleri Nasıl Ayarlanır?

Set Değeri Nedir?

Set değeri sıcaklık, nem ve karbondioksit için istediğimiz değerdir. Cyber Otomasyon; hava şartları ve kümes ortamı ile değişen bu değerleri belirlediğiniz değerlere ayarlamak için çalışır.

Cyber Otomasyon programın set değerlerini ayarlamak için 2 yol bulunmaktadır.

1. Yöntem Ana sayfanızdan çok kısa bir süre içerisinde set değerlerinizi değiştirebilirsiniz.

KARBONDİOKSİT SET DEĞERİ AYARLARMA 1

Karbondiyoksit değerinizi ayarlamak için bu alana dokunmanız yeterlidir.

Açılan pencereden istediğiniz değeri girerek "TAMAM" düğmesine basmanız yeterlidir.

SICAKLIK SET DEĞERİ AYARLARMA 1

Karbondioksit deęerinizi ayarlamak için bu alana dokunmanız yeterlidir.

Açılan pencereden istedięiniz deęeri girerek "TAMAM" düğmesine basmanız yeterlidir.

NEM SET DEęERİ AYARLARMA 1

Nem deęerinizi ayarlamak için bu alana dokunmanız yeterlidir.

Açılan pencereden istedięiniz deęeri girerek "TAMAM" düğmesine basmanız yeterlidir.

2. Yöntem Menü içerisinde Set Değerlerini ayarlamak.

Menü tuşuna dokununuz. Menüden Ayarlar & Offsetler Menüsüne giriniz.

Bu sayfada istediğiniz tüm değişkenler için set değeri belirleyebilirsiniz. İstedığınız birimin satır sonunda bulunan dişli görseline dokununuz istediğiniz değeri girerek tamam tuşuna basınız.

Bu döküman 18.11.2025 06:32:07 tarihinde oluşturulmuştur.