
CYBER OTOMASYON KILAVUZU

Başlık: Menu Kullanımı

Kategori: Kullanım

Oluşturulma: 02.07.2025 15:04

Görüntülenme: 33 kez

Menu Kullanımı

MENÜ bölümünde olan Ana Bölümler

Ayarlar & Offsetler

Bu Menüden Set Değerlerini girebilir, değiştirebilirsiniz.

Ortam

Kümesinizin ortam değişkenlerinin tümü bu menü altından ayarlanabilir.

Üretim

Kümesinizin ÜRETİM ile alakalı tüm ayarlarını yapabileceğiniz menü burasıdır.

Yönetim

Kümesinizin YÖNETİMİ ile alakalı tüm ayarlarını yapabileceğiniz menü burasıdır.

Kalibrasyon

Cihanızın Kalibrasyonu ile alakalı tüm ayarlarını yapabileceğiniz menü burasıdır.

El ile Otomatik

Cihanızı Kendi ayarlarınız ile otomatik yönetmek için gerekli olan tüm ayarlara ulaşabileceğiniz menü burasıdır.

Teknik

Cihanızın Teknik Konuları içinde barındıran ve ayarlarını yapabileceğiniz menü burasıdır.

Alarmlar

Cihanızın olası aksilik durumlarında çalışan Alarmların ayarlarını yapabileceğiniz menü burasıdır.

Bu döküman 18.11.2025 06:32:09 tarihinde oluşturulmuştur.